

SENCOR®

STM 4460GG
STM 4467CH



Köögikombain

Köögikombain

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, samuti isikute poolt, kellel puuduvad oskused ja kogemused, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatuses kaugemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks sellistes kohtades, nagu:
 - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
 - talud;
 - hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad.
 - külalistemajad
- Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Enne seadme kasutamist kerige toitejuhe täielikult lahti.



Hoiatus:

Juhusliku sisselülitumise ohu vältimiseks ei tohi seadme ühendamisel kasutada välist lülitusseadet, nagu näiteks taimerit ega ühendada seda vooluringi, mis lülitub regulaarselt sisse ja välja.

- Kasutage ainult neid tarvikuid, mis on selle seadmega kaasas või mille tootja on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge kasutage kunagi muid tarvikuid. Vastasel korral võib tekkida ohtlik olukord.. Mitteoriginaalsete tarvikute kasutamine võib garantii tühistada.
- Selle seadme lisaseadmed sisaldavad teravaid lõikeservi ja riive, seetõttu hoidke neid alati lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage seadmele esemeid. Ärge sisestage seadme avadesse esemeid.
- Ärge pange seadme tarvikuid mikrolaineahju.
- Asetage seade ainult puhtale, kuivale, horisontaalsele ja kindlale pinnale. Ärge asetage seadet aknalauale, tööpinna või laua servale ega valamü nõrutuspinnale.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku enne täielikku kokkupanemist.
- Seadet kokku pannes järgige kaasasolevas kasutusjuhendis olevaid juhiseid. Ärge kunagi pange seadme lisaseadmeid kokku.
- Ärge paigaldage ega kasutage kunagi korraga üle ühe tarviku.
- Ohutuse tagamiseks on see seade varustatud turvamehhanismiga, mis hoiab ära mootori käivitumise multifunktsionaalse pea kallutamisel.
- Kui multifunktsionaalne pea kaldub töö ajal välja, peatub seade automaatselt. Ohutuse huvides ei lähe multifunktsionaalne pea automaatselt tagasi töörežiimi pärast pea langetamist tööasendisse. Töö jätkamiseks on vaja esmalt seada kiiruse juhtnupp asendisse 0 (väljas) ja seejärel uuesti soovitud kiirus seadistada.

**Hoiatus:**

Kehavigastuste vältimiseks ärge pange käsi selle sümboliga tähistatud piirkonda.

- Visplrit, kloppijat või segamistarvikut kasutades ärge sisestage oma käsi ega muid esemeid, nagu kaabitsaid vms. nõusse, kui seade töötab.
- Kui koostisained kleepuvad kausi, segamiskannu või purustaja ja riivimistarviku nõu seinte külge, lülitage seade välja. Oodake, kuni pöörlevad osad on täielikult peatunud ja lahutage toitejuhe kontaktist. Peale pistiku lahutamist vooluvõrgust, kasutage silikoonkaabitsat vastava nõu seinte puhastamiseks.
- Ärge puutuge pöörlevaid osi ja veenduge, et ka rippuvad riided, juuksed jms. oleksid eemal. Kehavigastuse või seadme vigastuse oht!
- Veenduge, et juuksed, riided ega muud esemed ei satuks hakklihamasina ega purustaja ja riivimistarviku toititoru lähedale, kui seade töötab.. Kehavigastuse või seadme vigastuse oht!
- Kui seade töötab, ärge sisestage ega kasutage sõrmi ega muid köögiriistu, näiteks kaabitsaid, et suruda koostisosi läbi hakklihamasina toititoru või tükeldamis- ja riivimistarviku. Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat pressi.
- Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil.

**Hoiatus:**

Ebaõige kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

- Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebaõige kasutamine võib lühendada seadme kasutusiga.
- Seadme tarvikud sisaldavad väga teravaid hakkimise- ja lõiketerasid ja riive. Käsitsege terasid ja riive väga ettevaatlikult, et ohtu vältida.
- Pöörake erilist tähelepanu tükeldamis- ja lõiketerade ning riivide käsitlemisele, eriti terade ja riivide eemaldamisel anumast, anuma tühjendamisel, lõiketerade eemaldamisel hakklihamasinast ja puhastamisel.
- Ärge puutuge terade servi, seda eriti siis, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Noad on väga teravad.
- Kui tükeldusterad või kloppija, vahustaja või segamistarvik jäävad töötamise ajal kinni, lahutage kõigepealt seade vooluvõrgust, enne kui eemaldate ummistuse põhjuse. Enne seadme lahutamist vooluvõrgust lülitage seade välja.
- Laske kuumadel koostisainetel enne töötlemist jahtuda. Ärge lisage üle 60 °C koostisaineid. Nõu, kuhu lisate koostisosi, tuleb stabiliseerida ümbritseva keskkonna temperatuurini. Vastasel korral võib see mõraneda.
- olge väga ettevaatlik kui kausis, kannus, purustamis- või riivimistarviku kausis on kuum vedelik, kuna see võib välja pritsida, põhjustades ka kuuma auru väljapaiskumist.
- Ärge töödelge keevaid vedelikke.
- Ärge kasutage purustusterasid ega riivimistarvikut kõvade toiduainete, nagu külmutatud toit, jääkuubikud, kohvioad, muskaatpähkli, kurkumi vms. purustamiseks.
- Ärge kasutage hakklihamasinat külmutatud või kontidega liha hakkimiseks.
- Jää valmistamise pudelit kasutatakse jää valmistamiseks ja kaasaskantavate smuutijookide pudelite jahutamiseks. Ärge pange seda pudelit nõusse, milles töötlete koostisaineid.
- Ärge ületage segamiskannule, smuutivalmistajale ega purustus- ja riivimistarviku nõule märgitud maksimaalse taseme märgistust. Kui täidate roostevabast terasest kaussi, ärge ületage % selle kogumahust.

- Üksikute lisaseadmetüüpide kasutamisel pidage alati kinni maksimaalsest toidukogusest, töötlemisajast ja kiiruse seadistustest, nagu on määratud selles kasutusjuhendis.
- Laske seadmel täielikult jahtuda peale iga portsjoni töötlemist. Seadme jahtumiseks peab tegema vähemalt 20 minutilise pausi.
- Seade lülitub automaatselt 15 minuti töötamise järel. Sellega välditakse pikaajalisest kasutamisest tulenevaid võimalikke probleeme.
- Peale seadme kasutamise lõpetamist lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta kui see töötab või on vooluvõrku ühendatud.
- Seadme väljalülitamiseks keerake kiiruse nupp „0“ positsiooni (väljas). Pärast selle väljalülitamist oodake alati, kuni liikuvad osad on täielikult peatunud ja lahutage see seejärel pistikupesast, enne kui multifunktsionaalse pea lahti kallutate, enne lisaseadmete avamist või eemaldamist või tarvikute mis tahes osa aluse küljest ära võtmist.
- Ärge vabastage kunagi seadme multifunktsionaalse pea turvamehhanismi, kui selle külge on kinnitatud mikserkann, smuutisegisti, hakklihamasin või hakkimis- ja riivimistarvikud.

Hoiatus:



Kui te seadet ei kasuta, kui jätate järelevalveta, enne seadme lahtivõtmist, kokkupanemist, puhastamist ja liigutamist lülitage seade välja ning eemaldage pistik seinakontaktist.

Enne tarvikute vahetamist või lähenemist osadele, mis seadme töötamise ajal liiguvad, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

- Enne esmakordset kasutamist peske hoolikalt kõik eemaldatavad tarvikud, mis toiduga kokku puutuvad, vastaval juhiste peatükis „Enne esmakordset kasutamist“.
- Hoidke seade puhtana. Puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“. Ärge tehke hooldustöid enne seadme puhastamist vastavalt juhistele peatükis „Puhastamine ja hooldus“.
- Enne puhastamist võtke kõik kasutatud tarvikud seadmelt.
- Ärge peske mootoriosa (multifunktsionaalse peaga põhiseade) voolava see all ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Kaussi ja kaasavõetavat smuuti pudelit võib kasutada toidu ja joogi lühiajaliseks säilitamiseks.
- Purustamise- ja riivimistarvik kaussi ja mikserkann ei ole mõeldud toidu säilitamiseks. Tõstke toit sobivasse säilitusnõusse.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks vette ega niiskuse kätte. Ärge asetage toitejuhtmele esemeid. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi või teravaid pindasid, hoidke see eemal seadme pöörlevatest osadest.
- Lahutage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust, mitte juhtmest. Vastasel korral võite juhete või pistikupesade kahjustada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Ärge kasutage seadet kui toitejuhe või pistik, mootori kate või mõni muu seadme osa on kahjustatud või märkate seadmelt mõrasid.
- Ärge parandage ega muutke seadet, et vältida ohtlike olukordade teket. Pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

Köögikombain

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. Kui annate tolmumeija kellelegi teisele, veenduge, et ka juhend seadmega kaasas oleks.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS (vt jooniseid originaaljuhendist)

- A1** Eemaldatav turvakate suure kiirusel töötava mikserkannu või smuuti mikserkannu paigalduskohale.
- A1** Eemaldatav turvakate suure kiirusel töötava purustus- või riivimistarviku paigalduskohale.
- A3** Eemaldatav kate hakklihamasina tarviku kinnituskohale.
- A4** Multifunktsionaalne pea
- A5** Vispli, kloppija või segamiskonksu kinnituskoht
- A6** Põhiseade mootoriga
- A7** Multifunktsionaalse pea vabastusnupp
- A8** Kiiruse valiku nupp toimib seadme väljalülitajana ning kiiruse ning pulseeriva funktsiooni seadistajana.
P (pulseeriv) - 0 (väljas)
- kiirus 1 kuni 7
- A9** Kausi kinnitus
- A10** Libisemisvastased jalad ja iminapad tagavad seadme töötamise ajal stabiilsuse.
- A11** Kaas on kausi katmiseks, kui seda kasutatakse toidu hoidmiseks.
- A12** Kausi kaitsekate avaga koostisainete lisamiseks
- A13** 4,5-liitrine roostevabast terasest kauss
- A14** A-kujuline kloppija
- A15** Pall-vispel
- A16** Segamiskonks

HAKKLIHAMASINA TARVIKUTE KIRJELDUS

- | | |
|--------------------------|---|
| B1 Press | B8 Keskmise peenestusega hakkimisplaat |
| B2 Kolu | B9 Jäme hakkimisplaat |
| B3 Toititoru | B10 Eraldaja |
| B4 Jahvatuskamber | B11 Peenikeste vorstide täiteotsik
tarvik |
| B5 Tiguvõll | B12 Jämedate vorstide täiteotsik
tarvik |
| B6 Lõiketerad | |
| B7 Keermesrõngas | |

PURUSTUS- JA RIIVIMISTARVIKU KIRJELDUS

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| C1 Press | C7 Kausi käepide |
| C2 Toititoru | C8 Riivplaat |
| C3 Kaas | C9 Peen riiv |
| C4 Tera ja riivi kokkupanek | C10 Jäme riiv |
| C5 Purustusterade komplekt | C11 Viilutusriiv |
| C6 1,2 L kauss | C12 Väga peen riiv |

MIKSERKANNU TARVIKUTE KIRJELDUS

- | | |
|--|--|
| D1 Mõõtetops | D3 1,25 L mikserkann |
| D2 Mikserkannu kaas avaga
koostisainete lisamiseks | D4 Mikserkannu käepide |
| | D5 Titaaniga kaetud hakkimisterad |

SMUUTI MIKSERKANNU TARVIKUTE KIRJELDUS

E1 Kaas suletava joomistilaga, 2 tk

E2 0,6 L pudel, 2 tk., on valmistatud väga vastupidavast Tritan plastikust.

E3 Eemaldatav titaankattega hakkimisterade moodul

LISAVARUSTUSE KIRJELDUS

F1 Jää valmistamise pudel, 2 tk.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja. Eemaldage kõik sildid ja kleebised.
- Enne esmakordset kasutamist peske kõik eemaldatavad tarvikud, mis puutuvad kokku toiduainetega, hoolikalt sooja vee ja neutraalse nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage voolava vee all, et eemaldada nõudepesuvahendi jäägid. Laske hakkimisteradel ja riividel õhu käes kuivada. Pühkige kõik teised osad kuiva lapiga.



Hoiatus:

Hakkimisterasid ja löikeplaate puhastades olge väga ettevaatlik!. Käsitsege terasid ja riive väga ettevaatlikult, et ohtu vältida.

- Ärge peske multifunktsionaalse peaga **A4** põhiseadet **A6** voolava see all ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse.

KLOPPIJA, VISPEL JA SEGAMISKONKS

ÕIGE TARVIKU TÜÜBI, KIIRUSE SEADISTUSE NING TÖÖAJA VALIMINE

Tarviku tüüp	Kasutusotstarve	Kiiruse seadistus	Maksimaalne pideva kasutamise aeg
Kloppija A14	Seda kasutatakse kerge ja keskmise pärmivaba taigna, nagu nt. biskviittaigna vahustamiseks, samuti kastmete, kreemide, täidiste ettevalmistamisel. Ärge kasutage raskete taignate sõtkumiseks.	Seadke kiirus vahemikus 1-4, sõltuvalt töödeldavate koostisainete tüübist.	6 min
Pall-vispel A15	Kasutatakse munade või munavalgete, koore, õhuliste kreemide jms vahustamiseks. Ärge kasutage seda taignate taignate kloppimiseks ega segamiseks.	Kiirus 7 Sõltuvalt töödeldavatest koostisainetest võite seada madalama kiiruse.	8 min
Segamiskonks A16	Seda kasutatakse erinevate taignate ja paksemate pärmisaldavate taignate, segamiseks. See sobib muuhulgas leiva- pitsa- jms. taigna segamiseks.	Kiirus 1 kuni 2	8 min

SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE (JONIS A)

- Enne seadme kokkupanemist ja lahtivõtmise lahutage alati toitejuhe vooluvõrgust. Enne tarvikute vahetamist või lähenemist osadele, mis seadme töötamise ajal liiguvad, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Asetage köögikombain kindlale, kuivale pinnale, nt töötasapinnale.
- Vajutage nuppu **A7**, et vabastada multifunktsionaalne pea **A4**. Hoidke multifunktsionaalset pead **A4** õrnalt mõlema käega ning kallutage see kogu ulatuses. Multifunktsionaalne pea **A4** on ülemisse asendisse lukustatud, kui kuulete klõpsatust ja nupp **A7** libiseb välja.
- Pange koostisained roostevabast terasest kaussi **A13**. Kausi **A13** täites järgige

ohutusjuhiseid ja vastava tarviku tüübi jaoks määratud maksimaalseid koostisosade koguseid, nagu on määratud alalõigus „Seadme kasutamine“ ja „Koostisainete töötlemise kiirjuhend“.

- Asetage roostevabast terasest kauss **A13** koostisainetega alusele **A6** ja keerake päripäeva, kuni kauss lukustub. Õigesti paigaldatud kaussi **A13** ei saa alusest **A6** eraldi tõsta.
- Sõltuvalt kasutusotstarbest valige õige tarvik **A14**, **A15** või **A16** ning lükake see rummu völli **A5**. Suruge tarvikut ülespoole rummu **A5** suunas ja samal ajal keerake seda vastupäeva lõpuni. Seejärel vabastage see. See lukustub kohale. Tarvikut kergelt allapoole tõmmates kontrollige, kas see on korralikult kinni.
- Vajutage nuppu **A7**, et langetada multifunktsionaalne pea **A4** tööasendisse. Multifunktsionaalne pea **A4** on alla tööasendisse lukustatud, kui kuulete klõpsatust ja nupp **A7** libiseb välja.
- Katke kauss **A13** kaanega **A12**. Kaas **A12** peab libisema täielikult piki kaussi **A13** serva. Kaas **A12** peab olema tihedalt kaussil **A13** ning ei tohi kalduda ühele küljele vms.
- Veenduge, et eemaldatavad katted **A1**, **A2** ja **A3** oleksid korralikult multifunktsionaalsele peale **A4** paigaldatud. Nüüd on seade kokku pandud ja kasutusvalmis.
- Turvasüsteem ei lase seadmel käivituda kuni turvakatted **A1** ja **A2** ei ole õigesti oma kohtadel.
- Seadme lahtivõtmine toimub vastupidises järjekorras.

SEADME KASUTAMINE

- Pange koostisained kaussi **A13**.



Tähelepanu:

Korraga on võimalik töödelda kuni 2,2 l kergemat või 0,8 l paksemat, kõvemat tainast. Maksimaalne kasutatav munade arv vahustamiseks on 8.

Ärge täitke kaussi **A13** enam kui $\frac{3}{4}$ selle mahust.

Kui kaussis **A13** on liiga vähe koostisaineid (vähem kui 0,3 l) ei pruugi seade piisavalt segada.

- Valige õige tarvik vastavalt juhendi peatükile “Seadme kokkupanek ja lahtivõtt”. Enne tarviku paigaldamist kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et seade on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A8** seatud 0 - positsiooni (väljas).
- Ühendage toitejuhtme pistik kontakti. Määrake kiirus kasutades kiiruse valiku nuppu **A8**. Keerake kiiruse valiku nuppu **A8** päripäeva, et kiirust suurendada ning vastupäeva kiiruse vähendamiseks. Koostisainete segamisel alustage madalamast kiirusest. Elektrooniline regulaator tagab kiiruse säilimise erinevate koormuste juures.
- Kui seade töötab, võite kaussi **A13** lisada koostisaineid läbi kaanes **A12** oleva ava.
- Pidage alati kinni maksimaalsest toidukogusest, töötlemisajast ja kiiruse seadistustest, nagu on määratud selles kasutusjuhendis. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge ületage tarviku tüübile vastavat maksimaalse määratud kiiruse seadistust.
- Vajadusel kaapige koostisained anuma **A13** seinalt keerates eelnevalt kiiruse valiku nupu **A8** 0- positsiooni (väljas) ja seejärel eemaldades pistiku seinakontaktist. Peale seadme lahutamist vooluvõrgust puhastage kaussi **A13** seinad plastikust kaabitsaga.
- Peale töö lõppu seadke kiiruse valiku nupp **A8** positsiooni 0 (väljas) ja lahutage seade seinakontaktist. Enne seadme lahutamist vooluvõrgust oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud. Enne köögikombaini lahtivõtmist kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Kasutage pehmet plastikspaatlit sisu eemaldamiseks anumast **A13**.

JUHISED KOOSTISAINETE TÖÖTLEMISEKS

Tarviku tüüp	Koostisained	Maksimaalne kogus (portsjon)	Maksimaalne töötlemise aeg	Kiiruse seadistamine
Pall-vispel A15	Munavalged	8 tk.	4 min	7
Pall-vispel A15	Vahukoor	11	8 min	5-7
Kloppija A14	Koogitaigen	2,2 L	6 min	1-4
Segamiskonks A5	Pitsatainas, Leivatainas	0,8 L	5 min	1-2



Märkus:

Munavalgeid vahustades veenduge, et kauss **A13** ja vispel **A15** oleksid puhtad ja kuivad. Isegi väike kogus rasva võib takistada munade vahustamist soovitud tugevuseni.

Vahukoor peaks enne vahustamist olema jahutatud temperatuurini 6 °C.

Kui valmistate tainast, laske koostisainetel enne nende töötlemist seista toatemperatuuri saavutamiseni.

HAKKLIHAMASIN - LIHA HAKKIMINE

SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE (JONIS G1-G4)

- Enne seadme kokkupanemist ja lahtivõtmise lahutage alati toitejuhe vooluvõrgust. Enne tarvikute vahetamist või lähenemist osadele, mis seadme töötamise ajal liiguvad, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Sisestage tiguvõll **B5** jahvatuskambrisse **B4**. Pange hakkimisnoad **B6** (löikeserv ulatub kambrist välja) võllile **B5** (terav serv väljapoole) ning lisage kas peenem **B8** või jämedam **B9** peenestusplaat vastavalt soovitud peenestusastmest. Veenduge, et peenestusplaat libiseks õigesti jahvatuskambrile **B4** avasse.



Hoiatus:

Olge löikureid **B6** paigaldades väga ettevaatlik, et ennast teravate servadega ei vigastaks.

- Pange keermesrõngas **B7** jahvatuskambrile **B4** ning pingutage seda päripäeva keerates.
- Kontrollige, et mootor oleks toitest lahutatud multifunktsionaalne pea **A4** kallutatud alla horisontaalasendisse.
- Eemaldage eesmise ava kate **A3** multifunktsionaalselt pealt **A4**, vt. joonist **G2**. Pange kokkupandud hakklihamasin vastu eesmist ühendusava ning keerake seda kogu ulatuses vastupäeva, nagu näidatud joonisel **G3**. Pange kolu **B2** toitetorule **B3**.
- Veenduge, et eemaldatavad katted **A1** ja **A2** oleksid korralikult multifunktsionaalsele peale **A4** paigaldatud. Nüüd on seade kokku pandud ja kasutusvalmis.
- Turvasüsteem ei lase seadmel käivituda kuni turvakatted **A1** ja **A2** ei ole õigesti oma kohtadel.
- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses.

SEADME KASUTAMINE

- Esmalt valmistage liha hakkimiseks ette järgmisel viisil. Eemaldage kõik kondid, kõõlused, kõhred ja tükeldage liha 2x2x6 cm tükkideks, min mahuvad vabalt läbi toitetoru ava **B3**.



Tähelepanu:

Ärge püüdke kunagi hakkida külmutatud liha. Laske lihal enne hakkimist sulada.

- Pange kauss **A13** või mõni muu sobiv nõu hakklihamasina alla.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et seade on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A8** seatud 0 - positsiooni (väljas).
- Ühendage toitepistik puhaste ja kuivade kätega seinakontakti. Määrake kiirus kasutades kiiruse valiku nuppu **A8**. Selle tarvikuga soovime kasutada kiirust 7. Pange lihatükid tasapisi toitetorusse **B3** ja suruge pressiga **B1**, vaadake joonist **G5**. Pidage silmas, et ei ummistaks toitetoru suurte lihatükkidega.



Tähelepanu:

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu liha surumiseks läbi toitetoru. Kasutage alati kaasasolevat pressi **B1**. Rummu **A5** võll liigub hakklihamasina kasutamisel.

- Hakkliha kukub ettevalmistatud kaussi. Jahvatuskambrisse **B4** jäänud liha võib eemaldada leivaviilu või kukli abil. Korraga võib töödelda kuni 2 kg liha, mitte rohkem. Seadme pidev tööaeg on 6 minutit.
- Ummistuse korral seadke kiiruse valiku nupp **A8** positsiooni 0 (väljas) ja lahutage seade seinakontaktist. Peale seadme lahutamist vooluvõrgust eemaldage kolu **B2** ja võtke jahvatusseade multifunktsionaalselt pealt **A4**. Seejärel võtke jahvatusseade osadeks ning eemaldage takistavad koostisained. Nüüd pange veski uuesti kokku ning paigaldage multifunktsionaalsele peale **A4**. Ühendage toitejuhtme pistik kontakti, valige kiirus ning jätkake tööd.
- Peale töö lõpetamist seadke kiiruse valiku nupp **A8** positsiooni 0 (väljas) ja lahutage seade seinakontaktist. Enne seadme lahutamist vooluvõrgust oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Enne hakklihamasina eemaldamist multifunktsionaalselt pealt **A4** kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud.

JUHISED KOOSTISAINETE TÖÖTLEMISEKS

Tarviku tüüp	Koostisained	Maksimaalne kogus (portsjon)	Kiiruse seadistus	Maksimaalne hakkimise aeg
Hakklihamasin	Tükeldatud liha	2 kg	7	3 min

HAKKLIHAMASIN - VORSTIDE VALMISTAMINE

SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE (JONIS H1-H4)

- Enne seadme kokkupanemist ja lahtivõtmise lahutage alati toitejuhe vooluvõrgust. Enne tarvikute vahetamist või lähenemist osadele, mis seadme töötamise ajal liiguvad, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Sisestage tiguvõll **B5** jahvatuskambrisse **B4**. Paigaldage eraldaja **B10** tiguvõllile **B5**. Veenduge, eraldaja **B10** libiseks õigesti jahvatuskambri **B4** avasse.
- Pange vorstitäite otsik **B11** või **B12** eraldajale **B10** ja lõpetage kokkupanek keeratava korgi **B7** kinnitamisega jahvatuskambrile **B4**.
- Kontrollige, et mootor oleks toitest lahutatud multifunktsionaalne pea **A4** kallutatud alla horisontaalasendisse.
- Eemaldage eesmise ava kate **A3** multifunktsionaalselt pealt **A4**, vt. joonist **H2**. Pange kokkupandud hakklihamasin vastu eesmist ühendusava ning keerake seda kogu ulatuses vastupäeva, nagu näidatud joonisel **H3**. Pange kolu **B2** toiteturule **B3**.
- Veenduge, et eemaldatavad katted **A1** ja **A2** oleksid korralikult multifunktsionaalsele peale **A4** paigaldatud. Nüüd on seade kokku pandud ja kasutusvalmis.
- Turvasüsteem ei lase seadmelt käivituda kuni turvakatted **A1** ja **A2** ei ole õigesti oma kohtadel.
- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses.

SEADME KASUTAMINE

- Valmistage ette kest, mida soovite lihaga täita. Vajaduse korral leotage kesta leiges vees umbes 10 minutit ja seejärel kinnitage selle üks ots vajadusel tiku või sõlmega.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et seade on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A8** seatud 0 - positsiooni (väljas).
- Ühendage toitepistik puhaste ja kuivade kätega seinakontakti. Pange hakkliha segu kolusse **B2** ja libistage kesta lahtine ots tarvikule **B11** või **B12**. Valige kiirus kasutades kiiruse valiku nuppu **A8**. Selle tarvikuga soovime kasutada kiirust 7.

- Hoidke vorsti kesta ühe käega tarvikul **B11** või **B12** ning teise käega suruge lihasegu pressiga **B1** toititorusse **B3** vt, joonist **H5**. Kui vorsti kest kleepub tarviku **B11** või **B12** külge, tuleb seda uuesti veega niisutada.
- Korraga võib töödelda kuni 5 kg lihasegu, mitte rohkem. Seadme pidev tööaeg on 6 minutit.



Tähelepanu:

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu lihamassi surumiseks läbi toititoru. Kasutage alati kaasasolevat pressi **B1**.

- Peale töö lõpetamist seadke kiiruse valiku nupp **A8** positsiooni 0 (väljas) ja lahutage seade seinakontaktist. Enne seadme lahutamist vooluvõrgust oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Enne hakklihamasina eemaldamist multifunktsionaalselt pealt **A4** kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud.

JUHISED KOOSTISAINETE TÖÖTLEMISEKS

Tarviku tüüp	Koostisained	Maksimaalne kogus (portsjon)	Kiiruse seadistus	Maksimaalne töötlemise aeg
Hakklihamasin - vorstitäitmise tarvik B11 või B12	Hakklihasegu	5 kg	7	6 min

HAKKIMIS- JA RIIVIMISTARVIKU KIRJELDUS SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

- Enne seadme kokkupanemist ja lahtivõtmise lahutage alati toitejuhe vooluvõrgust. Enne tarvikute vahetamist või lähenemist osadele, mis seadme töötamise ajal liiguvad, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

A. SEADME KOKKUPANEK TOIDU HAKKIMISEKS JA LAHTIVÕTMINE (JONIS I1-I6)

- Libistage terade moodul **C5** varrele **C4** ning suruge alla. Keerake terade moodulit **C5** õrnalt ühele ja teisele poole, kuni see istub korralikult varrel **C4**.



Hoiatus:

Terade moodulit **C5** käsitsedes olge väga ettevaatlik, et vältida kehavigastusi. Hoidke terade moodulit **C5** alati plastikosast. Noad on väga teravad. Ärge puutuge noa servi.

- Sisestage terade mooduliga **C5** vars **C4** kaussi **C6** nii, et vars **C4** istuks tihedalt kaussi **C6** keskel oleval völliil.
- Pange koostisained kaussi **C6**. Suuremad toiduained tuleb eelnevalt tükeldada umbes 3 sm tükkideks. Koostisained tuleb alati panna kaussi **C6** alles peale terade mooduliga **C5** varre **C4** paigaldamist. Kausi **C6** täites järgige ohutusjuhiseid ja vastava tarviku tüübi jaoks määratud maksimaalseid koostisosade koguseid, nagu on määratud alalõigus „Seadme kasutamine - A“. Toidu hakkimine ja alalõik „Kiirjuhend toiduainete töötlemiseks“. Kausi maksimaalne maht on 1,25 L. Ärge kaussi **C6** üle täitke!
- Paigaldage kaas **C3** kausile **C6**. Kasutage ühte kätt käepide **C7** hoidmiseks ja teisega keerake kaant **C3** päripäeva, kuni see on kinnitatud kaanele **C6**. Seda tähistab klõpsatus. Sisestage press **C1** toititorusse **C2**.
- Kontrollige, et mootor oleks toitest lahutatud multifunktsionaalne pea **A4** kallutatud alla horisontaalasendisse. Eemaldage kate **A2** multifunktsionaalselt pealt **A4**, nagu on näidatud joonisel I5. Pange kokkupandud tarvik multifunktsionaalse pea **A4** avale ja kinnitage see päripäeva keerates, nagu näidatud joonisel I6. Kui panete tarviku avale, peab kausile **C6** märgitud sümbol ▼ joonduma multifunktsionaalsele peale **A4** märgitud sümboliga ☐. Kui panete tarviku multifunktsionaalsele peale **A4**, tuleb tarvikut keerata päripäeva, kuni kausile **C6** märgitud sümbol ▼ joondub multifunktsionaalsele peale **A4** märgitud sümboliga ☐.
- Veenduge, et eemaldatavad katted **A1** ja **A3** oleksid korralikult multifunktsionaalsele peale **A4** paigaldatud. Nüüd on seade kokku pandud ja kasutusvalmis.
- Turvasüsteem ei lase seadmel käivituda kuni turvakate **C5** on õigesti kausile **C6**

paigaldatud, tarvik korralikult multifunktsionaalsel peal **A4** ja turvakate **A1** oma kohale kinnitatud.

- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses.

SEADME KOKKUPANEK TOIDU RIIVIMISEKS JA LAHTIVÕTMINE (JONIS J1-J5)

- Sisestage riivid **C9**, **C10**, **C11** või **C12** riivimiskettale **C8**, nagu näidatud joonisel J1, veendudes et see viilutab õigesti.



Hoiatus:

Riive **C9**, **C10**, **C11** ja **C12** käsitsedes olge väga ettevaatlik, et vältida kehavigastusi. Hoidke riive ainult külgedelt.

- Sisestage vars **C4** kaussi **C6** (terade moodul **C5** tuleb eemaldada) nii, et vars see istuks tihedalt kausi **C6** keskel oleval völliil. Pange riivimisplaat **C8** riiviga völliile **C4** nii et riivimisterad oleksid suunatud üles.
- Paigaldage kaas **C3** kausile **C6**. Kasutage ühte kätt käepide **C7** hoidmiseks ja teisega keerake kaant **C3** päripäeva, kuni see on kinnitatud kaanele **C6**. Seda tähistab klõpsatus.
- Kontrollige, et mootor oleks toitest lahutatud multifunktsionaalne pea **A4** kallutatud alla horisontaalasendisse. Eemaldage kate **A2** multifunktsionaalselt pealt **A4**, nagu on näidatud joonisel J4. Pange kokkupandud tarvik multifunktsionaalse pea **A4** avale ja kinnitage see päripäeva keerates, nagu näidatud joonisel J5. Kui panete tarviku multifunktsionaalsele peale **A4**, tuleb tarvikut keerata päripäeva, kuni kausile **C6** märgitud sümbol ▼ joondub multifunktsionaalsele peale **A4** märgitud sümboliga ☐. Kui panete tarviku multifunktsionaalsele peale **A4**, tuleb tarvikut keerata päripäeva, kuni kausile **C6** märgitud sümbol ▼ joondub multifunktsionaalsele peale **A4** märgitud sümboliga ☐.
- Veenduge, et eemaldatavad katted **A1** ja **A3** oleksid korralikult multifunktsionaalsele peale **A4** paigaldatud. Nüüd on seade kokku pandud ja kasutusvalmis.
- Turvasüsteem ei lase seadmel käivituda kuni turvakate **C5** on õigesti kausile **C6** paigaldatud, tarvik korralikult multifunktsionaalsel peal **A4** ja turvakate **A1** oma kohale kinnitatud.
- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses.

SEADME KASUTAMINE

A. TOIDU HAKKIMINE

- Valmistage koostisained ette ning tükeldage need umbes 3 cm kuubikuteks. Köögiviljade puhul, nagu sibul, piisab neljaks lõikamisest.
- Pange seade kokku vastavalt juhendi alalõigule "A. Hakkimisseadme kokkupanek ja lahtivõtt".
- Pidage kinni alapeatükis „Kiirjuhend toiduainete töötlemiseks“ selle tarviku jaoks määratud koostisosade maksimaalsest kogusest.
- Ärge kasutage tarvikut kõvade toiduainete, nagu külmutatud toidu, jääkuubikute, kohviubade, muskaatpähklite, kurkumi vms. purustamiseks.
- Enne seadme voluvõrku ühendamist veenduge, et seade on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A8** seatud 0 - positsiooni (väljas).
- Ühendage toitejuhtme pistik kontakti. Valige kiirus kasutades kiirusse valiku nuppu **A8**. Selle tarvikuga soovime kasutada kiirust 7 või **P** (pulseeriv). Pulseerivat funktsioon kasutab lühiajaliselt maksimaalset kiirust. Pulseeriva režiimi käivitamiseks keerake kiirusse nupp
- Enne kokkupanemist kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Koostisained tuleb alati panna kaussi **C6** alles peale terade mooduliga **C5** varre **C4** paigaldamist.



Tähelepanu:

Kausi **C6** maksimaalne maht on 1,25 L. Ärge täitke seda üle maksimumtaseme märgi.

- **A8** asendisse „P“ ja hoidke seda mõne hetke selles asendis. Niipea kui nupu **A8**

vabastate, läheb see automaatselt tagasi 0 (väljas) asendisse. Lühikesed impulsid piiravad toidu liigset peenestamist.

- Ärge jätke seadet liiga kauaks tööle, kui hakite kõva juustu või šokolaadi. Vastasel korral võivad need koostisained soojustada, sulada ning seadme ummistada.



Tähelepanu:

Rummu **A5** völli liigub tarviku kasutamisel.

- Pidage kinni alapeatükis „Kiirjuhend toiduainete töötlemiseks“ selle tarviku jaoks määratud koostisosade maksimaalsest tööajast ning kiiruse seadistusest.
- Seadme pidev tööaeg on 6 minutit.
- Peale töö lõpetamist seadke kiiruse valiku nupp **A8** positsiooni 0 (väljas) ja lahutage seade seinakontaktist. Enne seadme lahutamist vooluvõrgust oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Enne tarviku eemaldamist multifunktsionaalselt pealt **A4** kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Olge väga tähelepanelik purustustesterade käsitlemisel, eriti kui võtate terad kausist **C6** välja ning tühjendate kaussi **C6**.

B. TOIDU RIIVIMINE

- Valmistage koostisained ette ja tükeldage need tükkideks, mis mahuvad läbi toititoru **C2**.
- Pange seade kokku vastavalt juhendi alalõigule “B. Seadme kokkupanek riivimiseks ja lahtivõtt”. Enne kokkupanemist kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud.
- Ärge kasutage riive **C9**, **C10**, **C11** ja **C12** väga kõvade koostisainete riivimiseks. Riive **C9**, **C10**, **C11** ja **C12** võib kasutada ainult sellise toidu töötlemiseks, mida saab ka tavalise noaga lõigata.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et seade on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A8** seatud 0 - positsiooni (väljas).
- Ühendage toitejuhtme pistik kontakti ja valige kiirus 3 või 4 kasutades kiiruse valiku nuppu **A8**.



Tähelepanu:

Rummu **A5** völli liigub tarviku kasutamisel.

- Pange toiduained tasapisi toititorusse **C2** ja suruge pressiga **C1**, vaadake joonist **J6**.



Tähelepanu:

Ärge kasutage sõrmi või köögiriistu toidu surumiseks läbi toititoru. Kasutage alati kaasasolevat pressi **C1**.

- Pidage kinni alapeatükis „Kiirjuhend toiduainete töötlemiseks“ selle tarviku jaoks määratud koostisosade maksimaalsest kogusest, tööajast ning kiiruse seadistusest.
- Maksimaalne kiirus selle tarviku jaoks on 4. Seadme pidev tööaeg on 6 minutit.
- Peale töö lõpetamist seadke kiiruse valiku nupp **A8** positsiooni 0 (väljas) ja lahutage seade seinakontaktist. Enne seadme lahutamist vooluvõrgust oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Enne tarviku eemaldamist multifunktsionaalselt pealt **A4** kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Olge väga tähelepanelik purustustesterade käsitlemisel, eriti kui võtate hakkimisterad kausist **C6** välja ning tühjendate kaussi **C6**.

JUHISED KOOSTISAINETE TÖÖTLEMISEKS

Tarviku tüüp	Koostisained	Maksimaalne kogus (portsjon)	Kiiruse seadistus	Maksimaalne töötlemise aeg	
Hakkimis- ja riivimistarvik	Terade moodul C5	Liha või sink.	500 g	7 või P (pulseeriv)	5 sek või 5x1 sek
		Sibul	500 g	P	5x1 sek
		Ürdid	50 g	P (pulseeriv)	30 s
		Kooritud pähklid	250 g	7	60s
		Sokolaad	250 g	7	45 s
	Jäme riiv C10	Porgandid	500 g	4	30 s
	Peen riiv C9	Kurk	2 tk.	4	30 s
	Viilutusriiv C11	Kartulid, kooritud	500 g	3	30 s
	Väga peen riiv C12	Kartulid, kooritud	500 g	4	30 s
	Väga peen riiv C12	Parmesan	200 g	4	30 s

MIKSERKANN

SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE (JONIS K1-K4)

- Enne seadme kokkupanemist ja lahtivõtmise lahutage alati toitejuhe vooluvõrgust. Enne tarvikute vahetamist või lähenemist osadele, mis seadme töötamise ajal liiguvad, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Valage vedelikud või pange toit mikserkannu **D3**. Suured tükid tuleb enne segamist lõigata väiksemateks tükkideks. Mikserkannu **D3** täites järgige ohutusjuhiseid ja vastava tarviku tüübi jaoks määratud maksimaalseid koostisosade koguseid, nagu on määratud alalõigus „Seadme kasutamine“ ja „Koostisainete töötlemise kiirjuhend“. Kannu **C3** maksimaalne maht on 1,25 L. Ärge täitke seda üle maksimumtaseme märgi.
- Suruge kaas **D2** kindlalt piki kogu perimeetrit, et see püsiks kindlalt mikserkannu **D3** serval. Pange kaane **D2** auku mõõtekork **D1** ning keerake seda kinnitamiseks lõpuni kellaosuti suunas.
- Kontrollige, et mootor oleks toitest lahutatud multifunktsionaalne pea **A4** kallutatud alla horisontaalasendisse. Eemaldage kate **A1** multifunktsionaalselt pealt **A4**, vt. joonist **K3**. Pange kokkupandud mikserkann ühendusavale ning keerake seda kogu ulatuses päripäeva, nagu näidatud joonisel **K4**. Kui panete kokkupandud mikserkannu multifunktsionaalsele peale **A4**, kannule **D3** märgitud sümbol ▼ joonduma multifunktsionaalsele peale **A4** märgitud sümboliga ☐. Kui panete tarviku multifunktsionaalsele peale **A4**, tuleb kokkupandud mikserkannu keerata päripäeva, kuni kannule **D3** märgitud sümbol ▼ joondub multifunktsionaalsele peale **A4** märgitud sümboliga ☐.
- Veenduge, et eemaldatavad katted **A2** ja **A3** oleksid korralikult multifunktsionaalsele peale **A4** paigaldatud. Nüüd on seade kokku pandud ja kasutusvalmis.
- Turvasüsteem ei lase seadmel käivituda kuni mikserkann on korralikult paigaldatud multifunktsionaalsele peale **A4** ja turvakate **A2** kindlalt oma kohal.
- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses.

SEADME KASUTAMINE

- Mikserkann on mõeldud selliste toitade ja jookide valmistamiseks, nagu supid, kastmed, määrded, piimakokteilid, värskelt segatud imikutoidud jms. See ei ole mõeldu puu- ja köögiviljade, kartulipüree, pärmitaigna segamiseks ega munavalgete vahustamiseks.
- Pange koostisained (suured tükid tuleb eelnevalt väiksemateks lõigata), mida soovite töödelda, mikserkannu **D3** ja pane seade kokku vastavalt juhendi peatükile “Seadme kokkupanek ja lahtivõtt”. Enne kokkupanemist kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja

pistik seinakontaktist eemaldatud.



Tähelepanu:

Kannu **C3** maksimaalne maht on 1,25 L. Ärge täitke seda üle maksimumtaseme märgi. Kui segate vedelikke, mille maht töötlemisel suureneb, täitke mikserkann **D3** mitte enam kui $\frac{2}{3}$ maksimaalsest mahust.

- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et seade on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A8** seatud 0 - positsiooni (väljas).
- Ühendage toitejuhtme pistik kontakti. Valige kiirus kasutades kiiruse valiku nuppu **A8**. Selle tarvikuga soovime kasutada kiirust 7 või **P** (pulseeriv). Pulseeriv tase on sobiv kui soovite toitu segada ainult väga kiiresti. Pulseeriva režiimi käivitamiseks keerake kiiruse nupp **A8** asendisse „P“ ja hoidke seda mõne hetke selles asendis. Niipea kui nupu **A8** vabastate, läheb see automaatselt tagasi 0 (väljas) asendisse.



Tähelepanu:

Rummu **A5** võll liigub mikserkannu kasutamisel.

- Pidage kinni alapeatükis „Kiirjuhend toiduainete töötlemiseks“ koostisosade maksimaalsest kogusest, tööajast ning kiiruse seadistusest. Seadme pidev tööaeg on 3 minutit.
- Segamise ajal võite lisada koostisained mikserkannu **D3** läbi kannu välimises kaanes **D2** oleva ava kui olete eemaldanud mõõtetopsi **D1**. Töö ajal ärge kaant **D2** avage ega pange käsi või esemeid mikserkannu **D3**.
- Peale töö lõpetamist seadke kiiruse valiku nupp **A8** positsiooni 0 (väljas) ja lahutage seade seinakontaktist. Enne seadme lahutamist vooluvõrgust oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Enne mikserkannu eemaldamist multifunktsionaalselt pealt **A4** kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Kasutades plastist kaabitsat eemaldage toit mikserkannust **D3**. Mikserkannu **D3** puhastamisel olge eriti hoolikas. Hakkimisnoad **D5** on väga teravad. Ärge puutuge terasid, et vältida kehavigastusi.

NÕUANDED JA SOOVITUSED SEGAMISEKS

- Kõigepealt lõigake kindla konsistentsiga toit, näiteks puu- ja köögivilja, kuubikuteks, mille suurus on 2 cm, ja seejärel segage see omavahel.
- Kõigepealt segage väiksem kogus koostisosi ja lisage seejärel segamise ajal järk-järgult juurde kaane **D2** ava kaudu. Sel viisil saavutate paremaid tulemusi, kui kõiki koostisosasid korraga segamisesse pannes **D3**.
- Kui peate segama tahke konsistentsiga toitu koos vedelikega, soovime esmalt segada tahke konsistentsiga toit ja osa vedelikust. Seejärel lisage segamise ajal ülejäänud vedelik järk-järgult juurde kaane **D2** ava kaudu.
- Väga tihkete vedelike segamiseks soovime kasutada pulseerivat taset, et hakkimisterad **D5** liiga sageli ei ummistuks. Käivitage mikserkann korduvalt lühikeste intervallidega.
- Jääkuubikuid tuleb töödelda vahetult peale sügavkülmikust võtmist. Kui jää hakkab sulama, kleepuvad need kokku ja neid ei ole võimalik segada.

JUHISED KOOSTISAINETE TÖÖTLEMISEKS

Tarviku tüüp	Koostisained	Maksimaalne kogus (portsjon)	Kiiruse seadistus	Maksimaalne aeg
Mikserkann	Köögiviljajoogid	1,25 L	7	2 min
	Puuviljakokteilid	1,25 L	7	1 min
	Toatemperatuurini jahutatud supid	1,25 L	7	1 min
	Jääkuubikud	9 tk.	P (pulseeriv)	20x 1 s

SMUUTI MIKSERKANN

SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÖTMINE (JONIS L1-L5)

- Enne seadme kokkupanemist ja lahtivõtmise lahutage alati toitejuhe vooluvõrgust. Enne tarvikute vahetamist või lähenemist osadele, mis seadme töötamise ajal liiguvad, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Pange vedelikud ja koostisained, mida soovite töödelda, smuuti mikserkannu **E2**. Suuremad toiduained tuleb eelnevalt tükeldada umbes 2 cm tükkideks. Mikserkannu **E2** täites järgige ohutusjuhiseid ja vastava tarviku tüübi jaoks määratud maksimaalseid koostisosade koguseid, nagu on määratud alalõigus „Koostisainete töötlemise kiirjuhend“. Kannu **E2** maksimaalne maht on 0,6 L. Ärge täitke seda üle maksimumtaseme märgi.
- Pange terade moodul **E3** mikserkannu **E2** kaelale, nii et see hakkimisterad oleks suunatud mikserkannu **E2** ja keerake kindlalt kinni.



Hoiatus:

- Terade moodulit **E3** käsitsedes olge väga ettevaatlik, et vältida kehavigastusi. Ärge puutuge noa servi.
- Kontrollige, et mootor oleks toitest lahutatud multifunktsionaalne pea **A4** kallutatud alla horisontaalasendisse. Eemaldage kate **A1** multifunktsionaalselt pealt **A4**, vt. joonist **L3**. Keerake kokkupandud smuuti mikserkann selliselt, et terade moodul **E3** jääks põhja. Pange kokkupandud mikserkann ühendusavale ning keerake seda kogu ulatuses päripäeva, nagu näidatud joonisel **L4**. Kui panete kokkupandud smuuti mikserkannu avale, peab terade moodulile **E3** märgitud sümbol ▼ joonduma multifunktsionaalsele peale **A4** märgitud sümboliga. Kui panete selle multifunktsionaalsele peale **A4**, tuleb kokkupandud mikserkannu keerata päripäeva, kuni kannule **D3** märgitud sümbol ▼ joondub multifunktsionaalsele peale **A4** märgitud sümboliga.
- Veenduge, et eemaldatavad katted **A2** ja **A3** oleksid korralikult multifunktsionaalsele peale **A4** paigaldatud. Nüüd on seade kokku pandud ja kasutusvalmis.
- Turvasüsteem ei lase seadmel käivituda kuni smuuti mikserkann on korralikult paigaldatud multifunktsionaalsele peale **A4** ja turvakate **A2** kindlalt oma kohal.
- Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses. Smuuti mikserkann tuleb seadmelt võtta väga ettevaatlikult, et mitte kaotada terade moodulit **E3** mikserkannu **E2** kaelalt.
- Kui soovite kasutada smuuti mikserkannu joogipudelina, paigaldage kaas **E1** mikserkannu **E2** kaelale. Pudelit kandes veenduge, et joogitila oleks korralikult suletud, et sisu välja ei pritsiks.

SEADME KASUTAMINE

- Smuuti mikserkann on mõeldud puu- ja köögiviljasmuutide valmistamiseks.
- Pange koostisained (suured tükid tuleb eelnevalt väiksemateks lõigata), mida soovite töödelda, mikserkannu **D3** ja pange seade kokku vastavalt juhendi peatükile “Seadme kokkupanek ja lahtivõtt”. Enne kokkupanemist kontrollige alati, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud.



Tähelepanu:

Kannu **E2** maksimaalne maht on 0,6 L. Ärge täitke seda üle maksimumtaseme märgi.

- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et seade on korralikult kokku pandud ja kiiruse valiku nupp **A8** seatud 0 - positsiooni (väljas).
- Ühendage toitejuhtme pistik kontakti. Valige kiirus kasutades kiirusse valiku nuppu **A8**. Selle tarvikuga soovitage kasutada kiirust 7 või **P** (pulseeriv). Pulseeriv tase on sobiv kui soovite toitu segada ainult väga kiiresti. Pulseeriva režiimi käivitamiseks keerake kiirusse nupp **A8** asendisse „P“ ja hoidke seda mõne hetke selles asendis. Niipea kui nupu **A8** vabastate, läheb see automaatselt tagasi 0 (väljas) asendisse.



Tähelepanu:

Rummu **A5** völli liigub smuuti mikserkannu kasutamisel.

- Pidage kinni alapeatükis „Kiirjuhend toiduainete töötlemiseks“ koostisosade maksimaalsest kogusest, tööajast ning kiiruse seadistusest. Seadme pidev tööaeg on 1,5 minutit.
- Peale töö lõpetamist seadke kiiruse valiku nupp **A8** positsiooni 0 (väljas) ja lahutage seade seinakontaktist. Enne seadme lahutamist vooluvõrgust oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Enne smuuti mikserkannu eemaldamist multifunktsionaalselt pealt **A4** kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Olge terade mooduli **E3** kasutamiseks eriti tähelepanelik, eriti kui võtate terade moodulit **E3** mikserkannust **E2** välja. Noad on väga teravad. Ärge puutuge terasid. et vältida kehavigastusi.

JUHISED KOOSTISAINETE TÖÖTLEMISEKS

Tarviku tüüp	Koostisained	Maksimaalne kogus (portsjon)	Kiiruse seadistus	Maksimaalne aeg
Smuuti mikserkann	Köögiviljasmuuti	600 ml	7 või P (pulseeriv)	1 min
	Puuviljasmuutid	600 ml	7 või P (pulseeriv)	1 min

JÄÄ VALMISTAMISE PUDELI KASUTAMINE

- Jää valmistamise pudelit **F1** kasutatakse jää valmistamiseks ning seda kasutatakse valmis jookide jms. jahutamiseks.
- Keerake kork ära ning täitke pudel puhta veega maksimaalse taseme märgini „MAX FILL LINE“. Keerake kork peale ning pange pudel sügavkülmikusse.
- Kui pudelisse tekib jää, võite selle sügavkülmikust välja võtta ning kasutada jookide jahutamiseks.
- Ärge pange pudelit **F1** nõusse, milles töötlete koostisaineid.

PROBLEEMI ANALÜÜS JA RIKKETUVASTUS

- Kui seade teeb töötamise ajal imelikku häält või tekitab ebameeldivat lõhna või suitsu vms., lülitage see kiiresti välja, lahutage toitest ning katkestage kasutamine.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	See ei ole vooluvõrku ühendatud.	Valige kiirus kasutades kiiruse valiku nuppu A8 . Ühendage toitejuhtme pistik kontakti, valige kiirus vastavalt käesoleva juhendi juhiste.
	Kiirus ei ole seatud	Kasutage kiiruse seadmiseks nuppu A8 et määrata kiirus vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhiste.
	Tarvik (hakkimis- ja riivimistarvik, mikserkann või smuuti mikserkann) ei ole õigesti seadmele paigaldatud.	Valige kiirus kasutades kiiruse valiku nuppu A8 . Eemaldage pistik vooluvõrgust. Paigaldage tarvikud õigesti vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhiste. Ühendage toitejuhtme pistik kontakti, valige kiirus vastavalt käesoleva juhendi juhiste.
	Purustus- ja riivimistarvik ei ole korralikult kokku pandud.	Valige kiirus kasutades kiiruse valiku nuppu A8 . Eemaldage pistik vooluvõrgust. Võtke tarvik seadmelt ära. Paigaldage kaas C3 õigesti kausile C6 vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhiste. Paigaldage tarvik tagasi korpusele. Ühendage toitejuhtme pistik kontakti, valige kiirus vastavalt käesoleva juhendi juhiste.
	Eemaldatav turvakate A1 ja/või A2 ei ole korralikult oma kohal kui kasutate suure kiirusega võlli.	Valige kiirus kasutades kiiruse valiku nuppu A8 . Eemaldage pistik vooluvõrgust. Paigaldage eemaldatav turvakate A1 ja/või A2 korralikult oma kohale kui kasutate suure kiirusega võlli. Veenduge, et tarvikud on õigesti kokku pandud

vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele. Ühendage toitejuhtme pistik kontakti, valige kiirus vastavalt käesoleva juhendi juhistele.

Multifunktsionaalne pea **A4** ei ole kallutatud alla horisontaalasendisse.

Valige kiirus kasutades kiiruse valiku nuppu **A8**. Eemaldage pistik vooluvõrgust. Vajutage nuppu **A7** ja langetage multifunktsionaalne pea **A4** tööasendisse. Multifunktsionaalne pea **A4** on lukustatud horisontaalsesse tööasendisse kui kuulete klõpsatust ja nupp **A7** libiseb välja. Veenduge, et tarvikud on õigesti kokku pandud vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele. Ühendage toitejuhtme pistik kontakti, valige kiirus vastavalt käesoleva juhendi juhistele.

Seade seiskub töötamise ajal.	Seade on varustatud mikroprotsessoriga, mis analüüsib ja reguleerib tööd. Kui seade on liigselt koormatud, seiskub see automaatselt.	Taaskäivitamiseks seadke kiiruse valiku nupp A8 positsiooni 0 (väljas) ja lahutage seade seinakontaktist. Eemaldage osa toidust ja laske seadmel vähemalt 20 min. jahtuda. Seejärel võite tööd jätkata.
-------------------------------	--	--

- Tõrkeotsingul tuleb järgida ülalkirjeldatud protseduure.
- Kui probleem ei lahene, pöörduge volitatud hooldusettevõttesse.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS



Hoiatus:

Enne seadme puhastamist keerake kiiruse valiku nupp **A8** alati 0- positsiooni (väljas) ja eemaldage pistik seinakontaktist.

- Hoidke seade puhtana. Puhastage seadet peale igat kasutamist.
- Seadme täielikuks puhastamiseks eemaldage sellelt kõik eemaldatavad tarvikud. Enne seadme lahtivõtmist kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud. Seejärel võtke tarvikud osadeks.
- Puhastamisel arvestage tabelis **M** sisalduvat teavet. See tabel näitab, millised osad on mõeldud voolava vee all pesemiseks, milliseid võib panna nõudepesumasinasse või tuleb puhastada ainult niiske lapiga.
- Ärge peske multifunktsionaalse peaga **A4** põhiseadet **A6** voolava vee all ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse. Puhastage multifunktsionaalse peaga **A4** põhiseadet **A6** ainult kergelt niiske lapiga. Seejärel pühkige pind hoolikalt pehme lapiga kuivaks.
- Teised osad peske voolava veega või nõudepesumasinas. Järgige tabelis **M** olevat teavet.



Hoiatus:

Noad on väga . Riive **C9**, **C10**, **C11** ja **C12**, löiketerasid ja riivimistarvikut puhastades olge väga ettevaatlik, et vältida kehavigastusi.

- Veenduge, et löiketerad ei satuks kontakti kõvade esemetega. Vastasel korral võivad terad nüriks muutuda.
- Peske selleks ettenähtud osad voolava veega (maksimaalselt 60°C) ja vedela nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage voolava vee all, et eemaldada nõudepesuvahendi jäägid. Lõpuks pühkige kõik kuivaks. Laske hakkimisteradel ja riividel **C9**, **C10**, **C11** ja **C12** õhu käes kuivada.



Hoiatus:

Ärge pühkige terasid ega riive **C9**, **C10**, **C11** ja **C12** lapiga, et vältida enda vigastamist teravate servadega.

- Mikserkannu **D3** osaks olevaid löiketerasid **D5** võite puhastada täites kannu vee ja nõudepesuvahendi lahusega ning lastes sellel 15 sekundit töötada. See eemaldab toiduainete jäägid teradelt **D5** ja mikserkannu **D3** seintelt. Loputage mikserkann **D3** puhta veega, et eemaldada kõik pesuvahendi ja toidu jäägid.
- Kui vahustasite munavalgeid, loputage vispel **A15** ja kauss **A13** külma veega. Kui kasutate kuuma vett, tõmbab munavalge kõvaks ja selle eemaldamine on raskem.
- Teatud toiduained, nagu näiteks porgandid, võivad põhjustada pinna värvimuutust. See ei mõjuta kuidagi seadme funktsioone. Värvimuutus kaob enamasti mõne aja jooksul.
- Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, petrooli ja muid lahuseid. Vastasel korral võite seadme pinda kahjustada või põhjustada ohtlikke olukordi.

SÄILITAMINE

- Kui te seadet ei kasuta, hoidke seda kuivas kohas lastele kättesaamatuna. Veenduge, et multifunktsionaalne pea **A4** oleks kallutatud horisontaalasendisse.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik.....	220-240 V
Sagedusvahemik	50-60 Hz
Nimivõimsus	1000 W
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:	II
Müratase.....	-85dB(A)

Seadme deklareeritud müratase on 85 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite selgitus

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga. Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest

Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.