

# KASUTUSJUHEND

## Elektrooniline ekraaniga seif (Art. 25E / 40E)

**Enne seifi kasutamist lugege kindlasti kasutusjuhendit!**

**Toote kirjeldus:** Seif on keskpärase turvasemega ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seif ei ole tulekindel!

**Paigaldamine:** Valige seifile asukoht, mis on võõrale raskesti märgatav. Seifi võib paigaldada näiteks kappi. Kui võimalik kinnitage seif tagaseina ja põhja kaudu, suurendate sellega turvalisust. Kasutage kinnitamiseks kindlat seina (puit/kivi).

**Seifi kasutamine:** Seif töötab patareitoitel (4xAA/1,5V). Komplektis olevad patareid soovitage välja vahetada! Soovitame "Alkaline" tüüpi patareid, need kestavad kauem. Kindlasti ei tohi kasutada uusi ja vanu patareid korraga. Samuti ei soovita kasutada eri tootjate elemente. Patareide vahetamiseks eemaldage patareide kate esipaneelilt, liigutades seda vasakult paremale. Patareide vahetamisel jälgige polaarsust „+“ ja „-“. Pärast patareide vahetamist toimub automaatselt patareide suutlikkuse kontroll. Kui voolu on piisavalt kuvatakse ekraanile kiri „GOOD“ (hea). Tühjenenud patareidest annab märku punane tuli.

**Võtmega avamine:** Seifi saab ka võtmega avada. Võtmega avamiseks eemaldage kate esipaneelilt, Tõmmates seda enda poole. Lukk asub katte all. Keerake võtit ja seejärel pöördnuppu päripäeva, uks avaneb. Sarnaselt saab seifi avada ka juhul kui patareid on tühjaks saanud või kood ununenud. **TÄHTIS! ÄRGE HOIDKE VÖTIT SEIFIS!**

**Koodiga avamine:** Seifi ukse avamiseks vajutage nuppu „START“, ekraanile ilmub „-----“. Järgnevalt sisestage üks tehasekoodidest „0 0 0 0 0 0“ või „8 8 8 8 8 8“ ning vajutage nuppu „START“. Ekraanile ilmub kiri „OPEN“ (juurdepääs lubatud). Keerake pöördnuppu päripäeva (4 sekundi jooksul) ja uks avaneb. Kui tahate, et kasutuskoodi avamisel ekraanile ei kuvataks, vajutage enne koodi sisestamist „START“ nuppu 2 korda. Ekraanile ei kuvata numbreid.

**Ettevaatust!** Vale numbrikombinatsiooni kasutamisel seif ei avane! Ekraanile kuvatakse kiri „ERROR“ (viga). Kui sisestate neli korda järjest vale koodi, siis süsteem lukustub kolmeks minutiks. Seifi saab sel juhul avada koheselt võtmega, helisignaali vaigistamiseks tuleb vajutada higede poolses küljes asuvat punast nuppu.

**Koodi muutmise:** Seifile on võimalik määrata kaks kasutuskoodi.

**Esimese koodi muutmiseks toimige järgnevalt:** Avage seif. Vajutage punast nuppu ukse siseküljel hingede pool, ekraanile ilmub kiri „-----“. Vajutage nuppu „START“. Sisestage enda poolt valitud numbrikombinatsioon (6 numbrit). Ekraanile ilmub kiri „IN“ (sisestatud) ning kuvatakse määratud kood.

**Teise koodi muutmiseks toimige järgnevalt:** Avage seif. Vajutage nuppu „START“, ekraanile ilmub kiri „-----“. Sisestage enda poolt valitud numbrikombinatsioon (6 numbrit), ja vajutage punast nuppu ukse siseküljel hingede pool. Ekraanile ilmub kiri „IN“ (sisestatud) ning kuvatakse määratud kood.