

Elektronilise luku kasutusjuhend seeriale Soho

Tähtis!

- Turvalisuse huvides, vahetage luku koodid kohe peale kasutusjuhendiga tutvumist
- Palun hoidke koodi meeles või turvalises kohas. Ärge kasutage personaalseid andmeid nagu sünnipäevad, telefoninumbrid
- Avariivõtmeid hoidke turvalises kohas, kuid mitte turvakapi sees
- Kui te ei kavatse turvakappi tükk aega kasutada, palun võtke patareid välja

Turvakapi lukustamiseks

Hotelli versioon: sulgege üks ning hoidke teda suletud asendis. Sisestage olemasolev kood või oma uus kood (3-6 kohaline) ning vajutage „#“. Ukse poldid sulguvad automaatselt.

Personaalne versioon: sulgege üks ning hoidke teda suletud asendis. Vajutage „#“. Uks sulgub automaatselt.

Versioonide vahetamiseks: üks peab olema avatud ning seejärel sisestage „**99#“.

Kui ekraanile ilmub „PERSON“ on tegemist personaalse versiooniga.

Kui ekraanile ilmub „HOTEL“ on tegemist hotelli versiooniga.

Hoiatus! Kui ukse sulgurpoltide ees on midagi, mis takistavad ukstel lukustumast, tuleb ekraanile kiri „ERROR2“ ning sulgurpoldid lähevad tagasi algasendisse. Võtke tõkend sulgurpoltide eest ära ja proovige uuesti. Juhul, kui olete sisestanud numbri valesti saate selle kustutada, vajutades „*“.

Turvakapi avamiseks

Sisestage oma kood ja üks avaneb automaatselt.

Hoiatus!

- Ekraanile ilmub „ERROR“ kui olete sisestanud vale koodi
- Kui sisestate vale koodi 4 korda järjest, lukustub üks turvalisuse mõttes 3 minutiks. Ekraanile ilmub kiri „HOLD03“. Kui 3 minutit on möödunud on lukk uuesti kasutusvalmis.
- Kui te ei soovi oma koodi näha ekraanil sisestamise ajal vajutage koodinumbrite ette „*“.

Turvakapi kasutajakoodide seadistamiseks

Et vahetada oma kasutajakoodi personaalses versioonis, PEAB üks olema avatud ja uksepoldid ukse sees.

Vajutage „**“ ekraanile ilmub „PROG“ seejärel vajutage „68#“, ekraanile ilmub „NEW“. Sisestage nüüd oma uus kasutajakood (3-6 numbrit) ning seejärel vajutage „#“, ekraanile ilmub „AGAIN“ ning siis sisestage oma uus kood uuesti ja siis korra veel „#“. Ekraanile ilmub „DONE“ kui uus kood omaks võetud.

Et hotelliversioonis koodi muuta, PEAB üks olema avatud ja uksepoldid ukse sees. Seejärel sisestage oma uus kood, sulgege üks ja vajutage „#“ ning kood on muudetud automaatselt.

Turvakapi avamiseks master koodiga

Sisestage master kood (esialgu on turvakapil seadistatud kood 0-0-0-0-0). Uks avaneb automaatselt.

Turvakapi master koodi seadistamiseks

Et muuta turvakapi master koodi, PEAB üks olema avatud ja uksepoldid ukse sees. Vajutage kaks korda „0“ ja siis „#“, ekraanile tuleb kiri „OLD“, sisestage oma vana master kood ning vajutage „#“, ekraanile tuleb kiri „NEW“, sisestage uus master kood (6 kohaline) ja vajutage „#“, ekraanile tuleb kiri „AGAIN“, sisestage oma uus kood uuesti ja vajutage „#“ ning ekraanile ilmub „DONE“ kui uus kood omaks võetud.

Turvakapi avamine avariivõtmega

Võtke numbriklaviatuuri keskelt ära must ümmargune kate ning sisestage võti. Keerates võtit 90 kraadi tuleb ekraanile kiri „nAnUAL“. Uks avaneb.

Patareide vahetamine

Kui lukk ei saa enam piisavalt toidet, tuleb ekraanile kiri „BA-LO“ ning siis on vaja patareid ära vahetada.

Turvakapi kinnitamine

Soovitame turvalisuse huvides turvakapp kinnitada, kas seina või põranda külge. Olenevalt kinnituskohast, palun valige ka kinnitusvahendid.

Maaletooja:
Holdfast OÜ
Pärnu mnt. 160C
11317 Tallinn
Tel: +372 56940451